

SIKKERHEDSVEJLEDNING OG ADVARSLER

til brug af *Dodo-Inflatables.com* hoppeborge

Den maksimalt tilladte **brugerhøjde er 1,50 meter.**

Minimumsalderen er 3 år, og maksimumsalderen er 14 år.

Maksimalt antal brugere: se tekniske oplysninger i produktbeskrivelsen.

Følgende **blæsere** skal anvendes:

Huawei Air Blower REH-1.5E - 1,5 HK, Huawei Air Blower REH-2E - 2 HK eller Gibbons Metal 1,5 HK Bouncy Blower.

Den maksimalt tilladte hældning af **underlaget er 5 %** i alle retninger.

Hoppeborgen må kun bruges op til **vindstyrke 5 (38 km/t).**

Løbende opsyn af en myndig person er påkrævet.

Sikkerhedsafstanden skal altid overholdes (min. 1,8 m til vægge, min. 3,5 m til åbne sider).

Korrekt forankring skal altid være sikret (se side 2).



Telefon

+49 89 12 50 18 700



Email

info@huepfburg-guenstig-kaufen.de



Hjemmeside

www.huepfburg-guenstig-kaufen.de



Kontor- og lageradresse

**Ferdinand-Porsche-Straße 4,
82205 Gilching
TYSKLAND**

INSTALLATIONSVEJLEDNING | Placering

- Installationsområdet må ikke have en hældning på mere end 5%.
- Hoppeborgen skal placeres i passende afstand fra potentielle farer (f.eks. luftledninger, hegn, træer, vægge osv.).
- Der skal være et frit område omkring hoppeborgen uden forhindringer, der kan forårsage skader. Størrelsen på dette område bestemmes ved at dividere højden på den højeste platform med 2. Det frie område skal være mindst 1,8 m på sider med vægge og mindst 3,5 m på åbne sider.
- Hvis hele området hegnes ind for at regulere besøgsstrømmen, skal hegnet være mindst 1,8 m fra vægsideerne og mindst 3,5 m fra de åbne sider. Indgangen skal have en bredde på mindst 1,0 m.
- Installationsområdet skal være ryddet for affald og/eller skarpe genstande. En beskyttende underlag skal anvendes.
- Stødområdet skal være mindst 1,2 m på hver åben side. Stødabsorberende måtter anbefales.

INSTALLATIONSVEJLEDNING | Forankring

- Hoppeborgen er udstyret med et forankringssystem, der sikrer en stabil fastgørelse til jorden.
- Når hoppeborgen bruges udendørs, bør den fastgøres til jorden med pløkker.
- Hoppeborgen skal fastgøres med mindst seks pløkker.
- Den påførte kraft skal være i en vinkel på 30° til 45° i forhold til jorden. Pløkkerne skal placeres med en hældning i den modsatte retning af kraftpåvirkningen.
- Pløkkerne må ikke stikke mere end 2,5 cm over jordoverfladen.
- Hvis det ikke er muligt at bruge pløkker (asfalt osv.), skal hoppeborgen fastgøres på en tilsvarende effektiv måde, f.eks. ved at fastgøre ankerpunkterne til eksisterende jordfæstninger, sandsække, vandtanke eller andre vægte, der kan modstå en belastning på 1 600 N, svarende til en minimumsvægt på 160 kg pr. ankerpunkt.
- Hvis hoppeborgen fastgøres til et køretøj eller en anden mobil maskine, skal disse gøres ubevægelige og overvåges af operatøren.
- Ved indendørs brug bør et ballast system anvendes for at sikre stabilitet.

- Under oppustning og tømning af luft skal alle brugere holde sig væk fra hoppeborgen.
- Hoppeborgen må ikke benyttes uden opsyn af en voksen (over 18 år).
- Hoppeborgen skal konstant overvåges. Tilsynspersonen skal nøje observere alle aktiviteter inde i hoppeborgen.
- Når hoppeborgen ikke er i brug, skal luften lukkes ud, og strømforsyningen skal afbrydes.
- Brugere skal have sikker og organiseret adgang til ind- og udgange af hoppeborgen.
- Tilsynspersonen skal kunne tiltrække børnenes opmærksomhed med en fløjte eller et andet signal.
- Opsynspersonalet skal være tydeligt genkendeligt.
- Større og mere energiske børn skal holdes adskilt fra mindre børn.
- Brug er kun tilladt for børn op til 14 år og med en maksimalt højde på 1,50 m.
- Det maksimale antal børn, der er tilladt (se side 2), må ikke overskrides.
- Ved truende uvejr og/eller stærk vind skal brugen straks ophøre, og hoppeborgen skal nedtages.
- Den maksimalt tilladte vindhastighed for brug er 38 km/t (vindstyrke 5 på Beaufort-skalaen, se nedenfor). Ved højere vindhastighed, regn eller truende uvejr skal brugen straks ophøre, og luften skal lukkes ud.
- Børn skal tage sko og briller af.
- Alle hårde, skarpe eller farlige genstande, der bæres på kroppen, skal fjernes.
- Indtagelse af mad, drikkevarer og tyggegummi i hoppeborgen er forbudt.
- Indgangen/udgangen til hoppeborgen skal altid holdes fri.
- Det er forbudt at klatre eller hænge på væggene.
- Saltomortaler / koldbøtter og voldsom leg er forbudt.